

【Zブラック箔押 使用方法】

1	主剤を溶剤(Zブラック箔押うすめ液、ベンジン、ガムテレピン等)で10~15倍に薄める。
2	エナメル刷毛(ハケ)等で薄めたZブラックを塗ります。
3	その後約10分~20分、粘りが出るまで待ちます。(箔下の乾き具合、温度等で時間が変わります。)
4	粘りが出たらペーパータオル、拭き綿(中入れ綿を柿渋に漬けて乾燥させたもの)などで、軽く縦横に拭き、すぐ渦巻き状に摺(す)ります。
5	そのまま暫く置くと渦巻きが消えて行きます。その後すぐ箔を押して行きます。
6	箔を押し終わったら、箔が落ち着くまで少し時間を置きます。
7	箔がある程度落ち着いたら、真綿等で箔の上を軽く押さえて行き、箔の継ぎ目をエナメル刷毛などの柔らかい刷毛で払います。
8	箔を仕上げたら、不要な部分に付いた箔を竹箸に綿か箔紙を巻いた物に灯油を少量染み込ませ、掃除をしてゆきます。(きわ拭き)
9	箔押しは終了ですが、擦れなくなる迄2~4日かかりますので、取扱いにはご注意ください。
※	特に重押[艶消押]の場合、前記溶剤の他に乾きを遅くして作業をし易くする為に摺漆(すりうるし)用シンナーか樟脳(しょうのう)油を微量添付して、乾燥速度を上げんして作業をします。(詳しくはZブラック重押使用方法をご覧ください。)